

enzypin



ACTIPUR

LA DÉSINFECTION RAISONNÉE

DÉTERGENT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES CONCENTRÉ

Désinfection virucide* ECOCERT concentrée
Conçu pour le reconditionnement de pulvérisateurs.
Utilisable en centrale de désinfection en cuisines et en système de pré-impregnation.

Surfaces hautes et points de contact, mobiliers et petits objets, téléphones, poignées, rampes, boutons d'ascenseurs, claviers, interrupteurs, etc.



Avantages produits :

- ✓ Bactéricide, levuricide, action virucide*
- ✓ Nettoyant et dégraissant
- ✓ Contact alimentaire
- ✓ 98,6 % d'ingrédients d'origine végétale et minérale
- ✓ Conçu et fabriqué en France

S'INTÈGRE DANS
UNE DÉMARCHE
HACCP

* détail des normes d'efficacité au verso

Tous types d'utilisateurs :



LA DÉSINFECTION RAISONNÉE

La triple alliance des **enzymes** aux propriétés naturelles de bio-dégradation des graisses et matières organiques, des **dérivés** issus de la **Résine de Pin des Landes** aux pouvoirs dégraissant et solvant et de **l'acide lactique**, désinfectant biosourcé issu de la fermentation de sucres.



DÉTERGENT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES CONCENTRÉ

Caractéristiques

- ✓ Aspect : liquide translucide.
- ✓ Couleur : non coloré.
- ✓ Odeur : fraîcheur très légère.
- ✓ Masse volumique (20 ° C) : 1,070 g/cm³.
- ✓ pH pur : 2+/-0,5 - pH en dilution : 2,5 (base eau douce, TH 8°f)

Environnement

- ✓ Produit certifié Ecodétergent par ECOCERT Greenlife
- ✓ Tous les ingrédients sont biodégradables selon la norme OCDE 301.
- ✓ 98,6 % des ingrédients sont d'origine végétale et minérale.
- ✓ Bidon et bouchon en plastique 100% recyclable.
- ✓ Produit conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité).



Précaution : ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux acides comme le marbre, le béton, le ciment, les bois cirés ou huilés, etc. Il est recommandé de tester la compatibilité des matériaux sur une surface peu visible avant toute première utilisation.

Propriétés Microbiologiques et Mode d'emploi

ACTIVITÉ	DOSES	NORMES & SOUCHES ADDITIONNELLES	MODE D'EMPLOI
BACTÉRICIDE	2 %	NF EN 1276 en 5 min en conditions de propreté à 40°C	Diluer dans un pulvérisateur. Pulvériser sur une lavette et nettoyer les surfaces, laisser agir 5 à 15 min selon l'activité recherchée, essuyer. Rincer à l'eau potable lorsque les surfaces sont destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 19/12/2013). Désinfection des sols : rinçage obligatoire et tester la compatibilité sur une petite surface avant toute utilisation. Utilisable en centrales de désinfection. Nettoyage des sols : de 0,5% à 1% max. Rincer le matériel d'application à l'eau claire après utilisation.
	3 %	NF EN 1276 en 5 min en conditions de propreté à 20°C	
	3 %	NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté à 20°C	
	1 %	NF EN 13697 sur <i>Salmonelle</i> en 5 min en conditions de saleté à 20°C	
	2 %	NF EN 13697 sur <i>Listeria</i> en 5 min en conditions de saleté à 20°C	
5 %	NF EN 13727 en 5 min en conditions de saleté à 20 °C		
LEVURICIDE	3 %	NF EN 13697 en 15 min en conditions de saleté à 20°C NF EN 1650 + A1 (non représentative des usages revendiqués)	
ACTION VIRUCIDE	2 %	NF EN 14476 + A2 sur <i>Vaccine</i> (couvre tous les virus enveloppés dont <i>Coronavirus</i>) en 15 min en conditions de saleté à 20°C	

Viruses enveloppés d'intérêt couverts par l'efficacité de ce produit

- *Coronavirus* (COVID-19)
- *Herpesviridae* (Herpès)
- VHB (Hépatite B)
- VHC (Hépatite C)
- VHD (Hépatite DELTA)
- VIH (Immunodéficience Humaine)
- HTLV (Leucémie Humaine à Cellules T)
- Virus de la grippe (Grippe)
- Virus de la rubéole (Rubéole)
- Virus de la rougeole (Rougeole)
- Virus de la rage (Rage)
- *Filoviridae* (Fièvre Hémostatique Aigue)
- *Flavivirus* (Maladies transmises par les moustiques : Dengue, etc.)
- *Paramyxoviridae* (Oreillons)
- *Poxviridae* (Infections cutanées)

Composition : Contient parmi d'autres composants : 5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface non ioniques ; moins de 5 % : agents de surface amphotères. Parfum. Enzymes. Désinfectants : acide lactique (CAS n°79-33-4 : 256,8 g/l) ; acide glycolique (CAS n°79-14-1 : 7,5 g/l). Contient aussi : eau, glycérine, solvant.

Précautions d'emploi : Produit biocide concentré soluble (SL) à usage professionnel (TP2 – TP4)

DANGER. Contient de l'acide lactique. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **Instructions de premiers secours : en cas d'ingestion** : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. **En cas de contact avec les yeux** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. **En cas de contact avec la peau (ou les cheveux)** : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Éliminer le contenu/récipient via un collecteur ou un organisme agréé. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. **Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.**



Données logistiques

	5 L
Code Action Pin	5501
Gencod	3519220055013
Poids net	5,35 kg
Poids brut	5,59 kg
Dim. uv en mm	H. 291 x L.186 x l.127
Nb uv / carton	4
Palettisation	4 couches de 8 cartons soit 32 cart. par palette / 128 uv par palette

FT.152/21.05