



leVrai

PROFESSIONNEL

MULTI-SURFACES

ACTIPUR DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES CONCENTRÉ**/(1)

Nettoyant désinfectant large spectre, idéal pour le reconditionnement de pulvérisateur.

Stabilité 7J après dilution en récipient fermé.

Avantages produit

- Produit 3 en 1 : nettoie, dégraisse et désinfecte tous types de sols non sensibles aux acides ⁽²⁾
- À base d'acide lactique : un actif biocide 100 % biosourcé issu de la fermentation de sucres
- Produit utilisable en Agriculture Biologique ⁽³⁾

Mode d'emploi

Diluer dans un pulvérisateur. Pulvériser sur une lavette et nettoyer les surfaces, laisser agir 5 à 30 min selon l'activité recherchée, essuyer. Rincer à l'eau potable lorsque les surfaces sont destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Rinçage recommandé pour les surfaces en inox. Compatible avec le nettoyage industriel des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires conformément à l'Arrêté du 19 septembre 2013 (JORF n°0300 du 27 décembre 2013). Désinfection des sols : rinçage obligatoire et tester la compatibilité sur une petite surface avant toute utilisation. Utilisable en centrale de désinfection. Nettoyage des sols : de 0,5% à 1% max. Rincer le matériel d'application à l'eau claire après utilisation.

Caractéristiques techniques

Ingrédients biosourcés : 98,40 %

Aspect : liquide

Couleur : incolore

Senteur : fraîche et légère

C.O.V : 0,05 %

Masse volumique : 1,070 g/cm³

pH pur : 1,5 / 2,5

pH dilution : 2,5 (base eau douce, TH 8°f)

Produit biocide : TP2 et TP4. Concentré soluble (SL).

S'INTÈGRE DANS
UNE DÉMARCHE
H A C C P

Composition

Contient parmi d'autres composants : 5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface non ioniques ; moins de 5 % : agents de surface amphotères. Parfum. Enzymes. Désinfectants : acide lactique (CAS n°79-33-4 : 256,8 g/l) ; acide glycolique (CAS n°79-14-1 : 7,5 g/l). Contient aussi : eau, glycérine, solvant.

Technologie BT™



Bidon 5 L : 5501



Précautions d'emploi



DANGER. Contient de l'acide lactique. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux/du visage. **Instructions de premiers secours :** en cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX) :** enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Éliminer le contenu/récipient via un collecteur ou un organisme agréé. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

	5 L
Code Action Pin	5501
Gencod	3 519220 055013
Poids net	5,35 kg
Poids brut	5,59 kg
Dim. uv en mm	H.291 x L.186 x l.127
Nb uv / carton	4
Palettisation	4 couches de 8 cartons soit 32 cartons (128 uv)

Fabriqué en France



leVrai
PROFESSIONNEL

Technologie BT™

MULTI-SURFACES

**ACTIPUR DÉSINFECTANT
MULTI-SURFACES CONCENTRÉ**/(1)**



Bidon 5 L : 5501



Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	DOSES	NORMES & SOUCHES ADDITIONNELLES
BACTÉRICIDE	2 %	NF EN 1276 en 5 min en conditions de propreté à 40°C
	3 %	NF EN 1276 en 5 min en conditions de propreté à 20°C
	3 %	NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté à 20°C
	1 %	NF EN 13697 sur <i>Salmonella</i> en 5 min en conditions de saleté à 20°C
	2 %	NF EN 13697 sur <i>Listeria</i> en 5 min en conditions de saleté à 20°C
	5 %	NF EN 13727 en 5 min en conditions de saleté à 20 °C
LEVURICIDE	3 %	NF EN 13697 en 15 min en conditions de saleté à 20°C
	3 %	NF EN 1650 + A1 (non représentative des usages revendus)
	15%	NF EN 13624 en 30 min en conditions de saleté à 20°C
VIRUCIDE	3 %	NF EN 14476 + A2 sur <i>Vaccine</i> (couvre tous les virus enveloppés dont <i>Coronavirus</i>) en 15 min en conditions de saleté à 20°C Efficacité couverte sur <i>Coronavirus</i> (testé sur le virus de la <i>Vaccine</i> selon la norme NF EN 14476 + A2)
	5 %	NF EN 14476 + A1 sur <i>Rotavirus</i> en 15 min en conditions de saleté à 20°C

Virus d'intérêt couverts par l'efficacité du produit

- *Coronavirus* (COVID-19)
- *Herpesviridae* (Herpès)
- VHB (Hépatite B)
- VHC (Hépatite C)
- VHD (Hépatite DELTA)
- VIH (Immunodéficience humaine)
- HTLV (Leucémie Humaine à Cellules T)
- Virus de la grippe
- Virus de la rubéole
- Virus de la rougeole
- Virus de la rage
- *Filoviridae* (Fièvre Hémorragique Aigüe)
- *Flavivirus* (maladies transmises par les moustiques : dengue, etc.)
- *Paramyxoviridae* (Oreillons)
- *Poxviridae* (infections cutanées)